

Ausbau Skoda Octavia Längsbeschleunigungssensor

Der Längsbeschleunigungssensor (nur bei allradgetriebenen Autos) sitzt hinter dem Handschuhfach

Ausbau (der Einbau erfolgt vice versa)

Bild 1 + 2 + 3 Torx Schrauben lösen 5 Stück



Bild 4 Stecker abziehen und Handschuhfach wegnehmen



Bild 5 Der Sensor befindet sich rechts am Türholm. Der Stecker ist mit einer Einrastung gesichert. Durch Druck auf den Einrasthebel kann man den Stecker leicht abziehen. Der Sensor wird durch eine Klammer gehalten. Die Klammer mit einem flachen Schraubendreher aufhebeln.

